

Überrollbügel M-Design für MX-5 NA, NB, NB-FL

Edelstahl poliert / satin

Art. Nr.: NAB-0200 / 0201



Demontieren Sie die Gurtbefestigungen auf der Fahrerseite und Beifahrerseite sowie die seitlichen Schrauben der Windblockerbefestigung. (NB, NB-FL)

Bei dem Fahrzeug Typ NA ist dies die Befestigungsschraube der Persening.

Setzen sie den M-Bügel auf die Gurtbefestigungen und schrauben die original Schrauben in die untere Bohrung und die mitgelieferten Schrauben M6x20 in die obere Bohrung ein.

Bei dem Fahrzeug Typ NA ist die obere Bohrung neu zu bohren.

Schrauben Sie die Gurte mit den Distanshülsen wieder an.

Jetzt können alle Schrauben festgezogen werden.

