

Einbauanleitung unterer Kühlergrill Billet

Art.Nr. NC0-1812



I.L. MOTORSPORT

Hinweis: Scharfkantiger Kunststoff am Unterfahrschutz und Stoßstange

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Unterfahrschutzes (UFS) an der Stoßstange.

Durch abheben des UFS erreichen Sie die Befestigungspunkte.

Schieben Sie den Grill über die 3 Streben im Lufteinlass.

Stecken Sie die Scheiben in die Schlitze der Befestigungsbleche des Grills und anschließend drehen Sie die Flügelschrauben ein.

